

# Velikostní tabulky – boty

## TECHNICAL LEVEL 2 – PROTIPOŘEZOVÉ

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3	4	5	5,5	6,5	7	8	9	9,5	10,5	11	12	13
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	23,6	24,3	25	25,7	26,4	27	27,7	28,3	29	29,7	30,3	31	31,5
ŠÍRKA (CM)	8,3	8,5	8,6	8,8	8,9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10,1	10,4



## TECHNICAL LIGHT – ZAHRADNICKÉ

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	11,5	12
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5
ŠÍRKA (CM)	8,6	8,7	8,9	9	9,2	9,3	9,5	9,6	9,8	9,9	10,1	10,2



## FUNCTIONAL LEVEL 2 – PROTIPOŘEZOVÉ

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	6	6,5	7,5	8,5	9	10	10,5	11,5	12	13
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	24,5	25,2	25,9	26,6	27,3	28	28,7	29,4	30,1	30,8
ŠÍRKA (CM)	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7



## FUNCTIONAL LEVEL 2 & 3 – HOLÍNKY

### LEVEL 2

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5
ŠÍRKA (CM)	8,9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,9	10	10,1	10,3



### LEVEL 3

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
ŠÍRKA (CM)	8,9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,9	10	10,1	10,3	10,4	10,5	10,7



## CLASSIC LEVEL 1 – PROTIPOŘEZOVÉ

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7	8	9	9,5	10,5	11	12
DÉLKA CHODIDLA PŘIBLIŽNĚ (CM)	25,7	26,4	27	27,7	28,3	29	29,7	30,3	31
ŠÍRKA (CM)	8,8	8,9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10,1

